

# 中华联合财产保险股份有限公司

## 建筑工程一切险附加混凝土裂缝保险条款

**第一条** 本条款为我司《建筑工程一切险条款》（以下简称“主险”）的附加险条款，只有在投保了主险的基础上，方可投保本附加险。

**第二条** 主险合同与本附加险合同相抵触，以本附加险合同为准；本附加险合同未约定事项，以主险合同为准。主险合同效力终止，本附加险合同效力亦同时终止；主险合同无效，本附加险合同亦无效。

**第三条** 兹经双方同意，主险合同物质损失保险部分承保因发生主险条款列明的保险责任事故造成的混凝土裂缝。

混凝土裂缝，指混凝土每一仓面（混凝土浇筑块）裂缝和上、下游面（包括孔洞外露面）裂缝。

混凝土裂缝的每次事故指混凝土每一仓面出现的需要处理的裂缝和上、下游面（包括孔洞外露面）每次检查发现的需要处理的裂缝。